

ASENNUSOHJE

1. Mittaa karmi ja tarkista sen sopivuus rakenneaukkoon (1).
2. Aseta luukku rakenneaukkoon karmin laippa (2) kattoa vasten ja tarkista, että luukku ja karmi ovat yhdensuunaisia. Säädä tarvittaessa ennen kiinnittämistä.
3. Kiinnitä karmi rakenneaukkoon M10 x 80 kiila-ankkureilla (3).
4. Tilkitse karmin ja rakenneaukon väli (4) Paroc Extra mineraalivillalla. Kiinnitä kulmaraudat (5) karmin kiinnityspultteihin ja holvin yläpintaan M10 x 80 kiila-ankkureilla (6).
5. Tarkista luukun toiminta.

